

FICHA TÉCNICA

ARES BAC – 360

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

REGISTRO ANVISA/MS nº 337690037

ARES BAC 360 – é um desinfetante hospitalar, completo e versátil, com Quaternário de 5ª Geração; e biguanida, destinado a hospitais, higienização de pisos, aparelhos sanitários, superfícies em geral, ralos e fossas, atendendo todas as áreas hospitalares (críticas, não críticas e semicríticas). É um produto que não possui perfume. Testes de eficácia comprovada frente a cepas de Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas e Escherichia Coli, e os fungos, enterococcus, cândida, aspergillus e baumannii.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO: Líquido Límpido.

COR: Incolor.

ODOR: Sem Perfume.

Densidade Aparente a 25°C: 1,00 g/cm³ até 1,02 g/cm³.

pH a 100%: 6,50 a 8,00.

MODO DE USAR:

Ares Bac – 360 tem que ser diluído em água na proporção máxima de 1 parte de **ARES BAC - 360** para 200 partes de água. Aplicar diretamente nos pisos, paredes, superfícies em geral, áreas críticas, semicríticas e não críticas. Diluições superiores as indicadas acima não possuem propriedades bactericidas.

As informações desta Ficha Técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

DADOS DE SEGURANÇA:

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Restrito ao uso profissional. Evite contato do produto concentrado com os olhos e pele. Evite inalação do produto. Em caso de contato direto lavar os olhos e partes atingidas com água corrente, persistindo procurar serviço de saúde levando a embalagem do produto, ou ligar para o centro de intoxicação (CEATOX) através do telefone 0800-722-6001.